



Balení

- Plechovka 400 ml

Barva

- Nažloutlá

Technický list

TL 07.84 FIXACE PAROZÁBRAN

Výrobek

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5°C.

Vlastnosti

- Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí
- Rychlá a vysoká prvotní adheze
- Dlouhý otevřený čas
- Možnost regulace rozptylu.
- Tenkovrstvé lepení
- Vysoká počáteční adheze

Použití

- Pro fixaci a lepení parotěsných fólií na kovové profily
- Lepení na minerální vlny
- Tenkovrstvé lepení a fixace fólií mez sebou navzájem
- Díky nastavitelné trysce lze sprejovat „plošně“ nebo „přesně.“

Technické údaje

Základ		Butyl	
Aplikační teplota	°C	-5 / +40	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +10°C až 25°C)



Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a olej.

Pokyny

Před aplikací plechovku řádně protřepejte (minimálně 30x). Lepidlo se nanáší rovnoměrně na podklad ze vzdálenosti 10-15cm. Po nanesení je nutné lepidlo nechat odvětrat po dobu minimálně 2 minut, teprve potom lze fólie fixovat. Během otevřené doby je možné provádět korekce.

Omezení

Lepidlo slouží pouze jako pomocný spoj, nenahrazuje parotěsné pásy.

Čištění

Materiál: ihned technickým benzínem.

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Viz Bezpečnostní list 07.84

Aktualizace

Aktualizováno dne: 17.10.2022

Vyhotoveno dne: 17.10.2022

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.