



Den Braven Sealants

Technický list 13.76 TECTANE Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -30C

Výrobek Mrazuvzdorná kapalina určená do ostřikovačů pro snadnou údržbu čelních a zadních skel motorových vozidel případně světlometů během jízdy. Kapalina je použitelná při teplotách do -30°C. Při nižších požadavcích na mrazuvzdornost lze ředit vodou. Nenarušuje laky automobilů a chrání zařízení ostřikovačů před korozi. Kapalina nenapadá polykarbonátové reflektory světlometů.

Vlastnosti

- Odolnost proti mrazu, do -30°C
- S obsahem parfémových látek
- Nenarušuje laky automobilů a polykarbonátové reflektory světlometů
- Chrání zařízení ostřikovačů před korozi

Balení Láhev 1 litr, kanystr 3 l a 5 l

Barva Modrá se slabou opalescencí

Technické údaje

Základ	-	alkoholů, glykolů, ketonů, parfému, barviva a vody
Konzistence	-	kapalina
Hustota	g/ml	0,930 – 0,960 při + 20°C
Hodnota	pH	neuvedena
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-30
Aplikační teplota	°C	-30 / +50
Bod tuhnutí	°C	-30
Stékavost	mm	stékavá (kapalinový roztok)
Agresivita k podkladu	-	neagresivní
Vzdálenost při nanášení	mm	přímá aplikace
Skladovatelnost	měsíce	36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před slunečním zářením!)

Omezení Není určena pro aplikace v přímém styku s potravinami. Výrobek používejte výhradně k účelům uvedeným na obalu výrobku.

Pokyny Kapalínu naplňte do nádržky ostřikovačů motorových vozidel.

Ředění Nemrznoucí kapalina do -30°C : Destilovaná voda = Bod tuhnutí ve °C:

1	1	-10
1	0,5	-15
1	0	-30

Tolerance teplot +/- 3°C.

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Zkoušení Při zkoušení Nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů v chemických laboratořích je nutno se řídit pokyny obsaženými v ČSN 01 8003.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 13.76»

Aktualizace Aktualizováno dne: 21.10.2015

Vyhotoveno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz